

Unterlegscheiben



Für gute Einstellung bei Platten mit kleinen Unterschieden bei ihren Stärken, ist die Anwendung von Unterlegscheiben (1 oder 2 mm) ratsam.



Für den Ausgleich des Unterschieds nimmt man einen Flügel der Unterlegscheibe.



Der eine Flügel wird unter die zu schmale Platte gelegt.



Ausgleich perfekt.