





## Zusammenbau des DPH5/PP/A4 ( Oberteil und Basis )



**DPH5** : Oberteil + basis + 4,5 mm Fugenaufsatz  
im Oberteil integrierter Neigungsausgleicher



## Zusammenbau des DPH5/PP/A4 ( Oberteil und Basis )



**Basis DPH5** : Zunächst den Einstellungsring Von recht nach Links losschrauben



**Oberteil DPH5** : das Oberteil bis zum Anschlag von rechts nach Links in den Einstellungsring schrauben ( ± 4 à 5 Herum)



Fugenaufsatz 4,5 mm : den Fugenaufsatz auf das Oberteil des Stelzlagers befestigen



Höheneinstellung durch den Einstellring